



Manöver unter Motor (SKS)

Kursgerechtes Aufstoppen (mit starrer Welle)

Steuermann

- Auskuppeln
- Schub rückwärts - Auskuppeln
- Kontrollblick zur Seite

Wenden auf engstem Raum (mit starrer Welle und Radeffekt nach Steuerbord)

Steuermann

- Einlenken nach Backbord
- Schub vorwärts - Auskuppeln
- Schub rückwärts - Auskuppeln
- ... (wiederholen)

„Boje über Bord“ unter Motor

Steuermann

Crew

- Auskuppeln - Heck wegdrehen
- „Boje über Bord an Steuerbord (Backbord) !“
- „Rettungsmittel bereithalten ! Ausguck halten ! MOB-Taste !“
- Fahrt wieder aufnehmen. Von der Boje entfernen.
„1 ... 2 ... 3 ... 4 Längen achteraus !“
- Wenden
- „Klarmachen zum aufnehmen an Steuerbord (Backbord) !“
„Klar !“
- Fahrt verlangsamen. Auskuppeln.

„Boje an Bord !“

Achtung : Boje gegen Wind oder Strömung aufnehmen !